

X1 Carbon 笔记本无线上网操作指南

X1 Carbon 笔记本电脑连接加密的无线 WiFi 连接不上的问题, 查找资料后是无线驱动问题。下面是操作指南:

1. 到联想官网下载版本是 15.6.1.6-15.6.1 无线网卡驱动安装。

<http://think.lenovo.com.cn/support/driver/driversdownlist.aspx?yt=pt&categoryid=10956&CODENAME=ThinkPad+X1+Carbon&SearchType=0&wherePage=2#P223>

2. 打开右下角的无线网卡图标:



3. 右键点击弹出无线设置窗口, 打开查看连接属性。

网络

飞行模式
关

Wi-Fi

wireless

隐藏预计的数据使用情况

设为按流量计费的连接

忘记此网络

查看连接属性

打开查看链接属性，设置无线密码等信息

ChinaNet_sustc


ChinaNet_XiaoyuanWK

CMCC

IT_Service_2.4G

IT_Service_5G

sustc-wireless



4. 点击上面的网络名称，例如：wireless 点击连接，身份认证成功，表示可以上网。

网络

飞行模式

关



Wi-Fi

wireless

已连接



CMCC-ALTO



可以上网



ChinaNet_sustc



ChinaNet_XiaoyuanWK



CMCC



IT_Service_2.4G



IT_Service_5G



CMCC-free



sustc-wireless

